

# CAIXA PLASTICA



CAIXA PLASTICA  
40X30X09MM (C-L-A) C/ ABA  
**18958**



CAIXA PLASTICA  
40X30X23MM (C-L-A) C/ ABA  
**18959**



CAIXA PLASTICA  
43X33X15MM (C-L-A)  
**18757**



CAIXA PLASTICA  
43X33X16MM (C-L-A) C/ ABA  
**18756**



CAIXA PLASTICA  
50X35X18MM (C-L-A)  
**18776**



CAIXA PLASTICA  
52X35X13MM (C-L-A) C/ ABA  
**18797**



CAIXA PLASTICA  
52X35X13MM (C-L-A)  
C/ ABA C/ BOTOES  
**18798**



CAIXA PLASTICA  
60X40X22MM (C-L-A) PRETA C/ ABA  
**18961**



CAIXA PLASTICA  
61X49X26MM (C-L-A) C/ ABA  
**18755**



CAIXA PLASTICA  
65X45X35MM (C-L-A)  
**18779**



CAIXA PLASTICA  
70X45X30MM (C-L-A)  
**18957**



CAIXA PLASTICA  
70X55X17,5MM (C-L-A) CINZA C/ ABA  
**18953**



CAIXA PLASTICA  
70X55X17,5MM (C-L-A) PRETA C/ ABA  
**18952**



CAIXA PLASTICA  
70X55X30MM (C-L-A) C/ ABA  
**18754**



CAIXA PLASTICA  
75X50X45MM (C-L-A) C/ ABERTURA  
**18775**



CAIXA PLASTICA  
75X50X45MM (C-L-A)  
**18778**



CAIXA PLASTICA  
79X32X51,5MM (C-L-A)  
**18955**



CAIXA PLASTICA  
79X32X51,5MM (C-L-A) INVERTIDO  
**18956**



CAIXA PLASTICA  
91X44X25MM (C-L-A)  
**18753**



CAIXA PLASTICA  
95X69X35MM (C-L-A)  
**18951**



CAIXA PLASTICA  
95X80X25MM (C-L-A)  
**18777**



CAIXA PLASTICA  
96X70X25MM (C-L-A) PRETA C/ ABA  
**18960**



CAIXA PLASTICA  
107X55X34MM (C-L-A)  
**4288**



CAIXA PLASTICA  
111X70X27MM (C-L-A) PRETA  
**18962**



CAIXA PLASTICA  
111X70X27MM (C-L-A) PRETA C/ ABA  
**18963**



CAIXA PLASTICA  
117X78X30MM (C-L-A) PRETA  
**18964**



CAIXA PLASTICA  
117X78X30MM (C-L-A) PRETA C/ ABA  
**18965**



CAIXA PLASTICA  
120X57X32MM (C-L-A)  
**4285**



CAIXA PLASTICA  
120X57X32MM (C-L-A)  
**18954**